



Kopfhörer

Für Musik-Genießer, die dabei andere nicht stören und selbst ungestört bleiben wollen. Anschlußbuchsen für 2 Kopfhörer (nach DIN 45 327) sitzen in der linken Seitenwand des Gerätes (Pos. 17). Es eignen sich Hörer mit Impedanzen von 5 bis 2000 Ohm. Wir empfehlen die GRUNDIG Stereo-Hörer 212, 215 oder 220.

Lautsprecher/Kopfhörer-Betriebsarten

Mit den beiden Tasten 16 (in der Tastenreihe ganz links) sowie der Vorwahltaste 35 für 4 D (in der Geräte-Rückseite) ergeben sich bei entsprechender Buchsenbelegung (siehe vorne) folgende Funktionen:

- Stereo-Gruppe 1 und Kopfhörer an = Taste L 1/4 D drücken
- Stereo-Gruppe 2 (z. B. im Nebenraum) und Kopfhörer an = Taste L 2 drücken
- Stereo-Gruppen 1 und 2 (2-Raum-Stereo) sowie Kopfhörer an = Tasten L 1/4 D und L 2 drücken
- 4 D-Wiedergabe und Kopfhörer an = Taste L 1/4 D und 4 D-Vorwahltaste 35 drücken
- Nur Kopfhörer-Betrieb = beide Lautsprecher-Tasten auslösen (durch Nachdrücken).

Die 4 D-Vorwahltaste 35 wirkt nur, wenn die 4 D-Lautsprecherbuchsen belegt sind. Bei 4 D-Stereo-Wiedergabe leuchtet das 4 D-Anzeigefeld 19 auf.

Modes de fonctionnement haut-parleur/casque.

Avec les deux boutons (16) (dans la rangée de boutons sur la gauche) et le bouton de présélection (35) pour 4D (dans le panneau arrière) résultant des prises d'occupation correspondant (voir ci-dessous) les fonctions suivantes:

- groupe stéréo 1 et casque = bouton L 1/4 D pressé
- groupe stéréo 2 (par ex : dans la chambre voisine) et un casque à = L 2 bouton pressé
- Groupes stéréo 1 et 2 (2 pièces-stéréo) et un casque = boutons L1 / 4 D et L 2 pressés
- 4D lecture et casque = bouton L 1/4 D et 4D clé de présélection (35)
- Pour casque uniquement = deux touches haut-parleur déclenchées (pas d' injection)

Le bouton de programmation 4D (35) et si les prises 4D des haut-parleurs sont occupés. En Lecture 4-D stéréo ,l'écran 4 D (19) est allumé.