



Seuf indications spéciales
les tensions sont mesurées par rapport à la masse

3.2	Intensité en mA. sans modul.
6.2	" " " pour 80w mod.
480	Tension en volts sans modul.
4.20	" " " pour 80w modul.
6.40	" " " tubes froids

Les chiffres non encadrés placés à côté des valeurs de courants et tensions indiquent les tolérances en %

Les tensions dans les étages L1 et L2 doivent être mesurées avec un voltmètre à résistance interne élevée

5