

COMBINAISONS POUR LES LAMPOMETRES 360 - 361 - 385 et 395

Les adaptateurs se montent sur le support octal non cerclé.

Pour 385 et 395 seulement :

Ne pas tenir compte du chiffre 8 et sauf indication contraire employer :

- l'adaptateur A 17 pour les tubes Rimlock
- l'adaptateur A pour les tubes Miniature.

Adaptateurs Noval : la fiche banane est à introduire dans la douille du Lampemètre.

Légende des renvois :

- 1 - employer un adaptateur. Si l'adaptateur est commun à plusieurs tubes son numéro est indiqué dans la colonne "Ad". S'il est spécial il porte simplement le nom du tube.
 - 2 - employer le support octal cerclé.
 - 3 - en position contrôle électrode lorsqu'on abaisse deux ou plusieurs sélecteurs le tube néon s'allume (électrode sortie sur plusieurs broches).
 - 4 - employer le support Miniature cerclé. S'il n'existe pas sur le Lampemètre employer l'adaptateur Miniature B.
 - 5 - employer le support Rimlock cerclé. S'il n'existe pas sur le Lampemètre employer l'adaptateur Rimlock B 16.
-