

	J	U	S	E
F001	3A	3A	1A Ⓣ	3A / 1.5A
F002 a.b	3A	3A	3.15A Ⓕ	3A
F401	0.5A	0.5A	100mA Ⓣ	0.5A

Note:

SW 101	PHONO	INPUT SELECTOR
SW 102	TUNER	
SW 103	AUX	
SW 104	MONITOR	
SW 105	MONITOR 1, 2	
SW 106	DUBBING 1→2	
SW 107	DUBBING 2→1	
SW 108	SUBSONIC	
SW 109	HIGH CUT	
SW 110	MODE	
SW 111	LOUDNESS	

SW 001	POWER SW
SW 501	SPEAKER A.
SW 502	SPEAKER B.

※----FLEME PROOF TYPE