

FM-Spulensatz 7434-057 ZF=10,7 MHz
 AM-Spulensatz 7417-117 ZF=460 kHz
 FM-COIL-SET 7434-057 IF=10,7 Mc
 AM-COIL-SET 7417-117 IF=460 kc
 BLOC-BOBINAGE FM-7434-057 FI 10,7 Mc
 BLOC-BOBINAGE AM-7417-117 FI 460 kc

Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter,
 Ströme mit Multivolt 5 bei 220V-Netzspannungen
 ohne Signal gemessen.



VOLTAGE MEASURED WITH GRUNDIG VTVM. CURRENTS
 WITH MULTIVOLT 5 AT 220V A.C. LINE VOLTAGE
 MEASURED WITHOUT SIGNAL.

TENSION ME
 ELECTRONIQ
 TENSION AL
 SANS SIGNA

Wellenbereiche
 WAVE BANDS
 GAMMES D'ONDES

UKW / FM 87,5 - 108 MHz / Mc
 KW / SW / DC 5,4 - 16,2 MHz / Mc
 MW / PO 510 - 1620 kHz / kc
 LW / GO 145 - 350 kHz / kc


Studio 360 RTV 360



- Elko
- Tantal Elko
- 400V = MKT Kondensatoren
- 250V = MKT Kondensatoren
- 100V = MKT Kondensatoren
- 400V = KT Kondensatoren
- 160V = KT Kondensatoren
- 100V = KT Kondensatoren
- 630V = KS Kondensatoren
- 160V = KS Kondensatoren
- 160V = KC Kondensatoren
- 500V = Keramik CERAMIC CERAMIQUE
- 250V = Keramik CERAMIC CERAMIQUE
- 16V = Keramik CERAMIC CERAMIQUE

Ferritantenne kompl.
 FERRITE AERIAL
 ANTENNE FERRITE - COMPL.

Änderungen vorbehalten
 ALTERATIONS RESERVED
 MODIFICATIONS RESERVEES






C:	1, 2, 3, 4, 150,	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,	308, 309, 202, 203,	204, 205, 206, 207, 208, 209,	311, 312, 313, 315, 314,	316, 317, 318, 319, 321, 322,	211,	213,	214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223,	21,	22,	23,	24, 25, 26,	27, 28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	124,	125,	126,	127,	128,	129,	130,	131,	132,	133,	134,	135,	136,	137,	138,	139,	140,	141,	142,	143,	144,	145,	146,	147,	148,	149,	150,	151,	152,	153,	154,	155,	156,	157,	158,	159,	160,	161,	162,	163,	164,	165,	166,	167,	168,	169,	170,	171,	172,	173,	174,	175,	176,	177,	178,	179,	180,	181,	182,	183,	184,	185,	186,	187,	188,	189,	190,	191,	192,	193,	194,	195,	196,	197,	198,	199,	200,	201,	202,	203,	204,	205,	206,	207,	208,	209,	210,	211,	212,	213,	214,	215,	216,	217,	218,	219,	220,	221,	222,	223,	224,	225,	226,	227,	228,	229,	230,	231,	232,	233,	234,	235,	236,	237,	238,	239,	240,	241,	242,	243,	244,	245,	246,	247,	248,	249,	250,
R:		200,	201,	202,	203,	204,	205,	206,	207,	208,	209,	210,	211,	212,	213,	214,	215,	216,	217,	218,	219,	220,	221,	222,	223,	224,	225,	226,	227,	228,	229,	230,	231,	232,	233,	234,	235,	236,	237,	238,	239,	240,	241,	242,	243,	244,	245,	246,	247,	248,	249,	250,																																																																																																																																																																																								


TENSION MESURÉE AVEC GRUNDIG VOLTMETRE
 ELECTRONIQUE, LES COURANTS AVEC MULTAVI 5a 220V
 TENSION ALTERNATIF LA TENSION DE RESEAU MESURÉE
 SANS SIGNAL.

Preomat R6

- TA 1 = 5 = Stereo links
 2 = GROU
 3 = Stereo links
 1 = Aufnahme Mono
 Aufnahme Stereo links
 2 = Masse
 3 = Wiedergabe Mono
 Wiedergabe Stereo links
 4 = Aufnahme Stereo rechts
 5 = Wiedergabe Stereo rechts
- TR 1 = MONO
 2 = STER
 3 = MONO
 4 = STER
 5 = STER



Stummrichter
 NOISE KILLER
 AMORTISSEUR DE BRUIT



9.	ZF II 7210-302	C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
10.	ZF III 7210-310	C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

1, 2 = Netzeingang 110 ... 240V-
 1, 2 = MAINS INPUT 110 240V-
 1, 2 = ENTREE SECTEUR 110, 240V-
 3, 4 = Netz Ausgang 110 240V-
 3, 4 = MAINS OUTPUT 110 240V-
 3, 4 = SORTIE SECTEUR 110 240V-
 5, 6 = Anschluss für PW 110V-7W max.
 5, 6 = MAINS CONNECTION FOR PW
 5, 6 = CONNEXION SECTEUR POUR PU




Spannungswähler gez Stellung 220V
 VOLTAGE SELECTOR DRAWN POSITION 220
 SELECTEUR DE TENSION DESSINÉE EN
 POSITION 220V

Leistungsaufnahme ohne Signal ca
 beide Hände vollausgesteuert ca
 POWER CONSUMPTION WITHOUT SIGNAL
 OUTPUT POWER APPROX 40W
 PUISSANCE ABSORBÉE SANS SIGNAL
 POISSANCE DE SORTIE APPROX

226, 227,	410	411	412, 413, 414,	415,	416, 417,	418,	419,	421,	422, 423, 424,	425,	426, 427,	428,	429, 430,	431,	432,	433,	434,	435, 436,	437,	438,	439,	440,	441, 442, 443,	444,	445, 446, 447,	448,	449,	450,	451,	452,	453,	454,	455,	456,	457,	458,	459,	460,	461,	462,	463,	464,	465,	466,	467,	468,	469,	470,	471,	472,	473,	474,	475,	476,	477,	478,	479,	480,	481,	482,	483,	484,	485,	486,	487,	488,	489,	490,	491,	492,	493,	494,	495,	496,	497,	498,	499,	500,	501,	502,	503,	504,	505,	506,	507,	508,	509,	510,	511,	512,	513,	514,	515,	516,	517,	518,	519,	520,	521,	522,	523,	524,	525,	526,	527,	528,	529,	530,	531,	532,	533,	534,	535,	536,	537,	538,	539,	540,	541,	542,	543,	544,	545,	546,	547,	548,	549,	550,	551,	552,	553,	554,	555,	556,	557,	558,	559,	560,	561,	562,	563,	564,	565,	566,	567,	568,	569,	570,	571,	572,	573,	574,	575,	576,	577,	578,	579,	580,	581,	582,	583,	584,	585,	586,	587,	588,	589,	590,	591,	592,	593,	594,	595,	596,	597,	598,	599,	600,
-----------	-----	-----	----------------	------	-----------	------	------	------	----------------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	----------------	------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1 + 5 STEREO PLAYBACK R.H. CHANNEL
- 2 + GROUND L.M. CHANNEL
- 3 + STEREO PLAYBACK L.H. CHANNEL
- 4 + MONO RECORDING L.H. CHANNEL
- 5 + STEREO PLAYBACK R.H. CHANNEL


- PU 1 + 5 STEREO DROITE
- 2 + MASSE
- 3 + STEREO GAUCHE REPRODUCTION MONO
- ENR 1 + ENREGISTREMENT MONO
- 2 + MASSE
- 3 + REPRODUCTION MONO
- 4 + ENREGISTREMENT STEREO GAUCHE
- 5 + REPRODUCTION STEREO DROITE



ADJUST U1 WITH R511 TO 30V ± 100mV
 ADJUST U2 WITH R501 AT FULL RIGHT DEFLECTION OF POINTER TO 2,7V ± 50mV
 THE SEQUENCE OF VOLTAGE ADJUSTMENT MUST ABSOLUTELY BE FOLLOWED.

AJUSTER U1 AVEC R511 À 30V ± 100mV
 AJUSTER U2 AVEC R501 À L'ARRÊT DROITE DE L'AIGUILLE À 2,7V ± 50mV
 IL FAUT OBSERVER L'ORDRE DE L'AJUSTAGE DE TENSION

Studio 360




Kristallsystem CD5 630
 CRISTAL SYSTEM
 CELLULE À CRISTAL

TA-Entzerrer im Lautwerk
 PU-EQUALIZER IN TURNTABLE
 CORRECTEUR RI INCORPORÉ
 DANS LE TOURNE-DISQUES

C:	
R:	271, 272.

F-NF Platte kompl. 7306-057
 BOARD 7306-057
 PLATINE FICPL. 7306-057



Studio 360

Netz 110V- für Wechsler
 MAINS 110V- FOR RECORD CHANGER
 SECTEUR 110V- POUR
 CHANGEUR DE DISQUES

421459
 458
 719
 8308 120 001

Signal ca. 15W (UKW)
 Leistung ca. 40W (UKW)
 WITHOUT SIGNAL APPROX 15W (FM)
 DX 40W (FM)
 SANS SIGNAL APPROX 15W (FM)
 APPROX 40W (FM)


CS 360 (19-8058-2001/62)
 RTV 360 (19-8058-1001/62)
 Studio 360 (12-2382-1103/62)

FM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil, ca. 925 mm lang
Stahlseil, ca. 620 mm lang

AM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil ca. 530 mm lang
Stahlseil ca. 565 mm lang



Bestückungsplan der Schieber

